

Lấy lại mã bảo vệ cho 1 số loại máy Nokia

Lấy lại mã bảo vệ cho 1 số loại máy Nokia

Sưu tập đc trên internet:

Khi bạn mua điện thoại thì mã (mặc định) của lock code sẽ là 12345. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp rất đáng tiếc là người sử dụng khi tự ý thay đổi lock code này rồi đến khi cần sử dụng đến lại quên đi chính mật khẩu để mở máy do chính mình lập ra hoặc ai đó đã cố ý thay đổi lock code này gây cho bạn không ít phiền toái.

Để lấy lại mã bạn cần phải mang ra các dịch vụ sửa chữa điện thoại và chi phí cho từng lần như thế là không nhỏ chút nào.

Bài viết này xin được hướng dẫn các bạn lấy lại mã lock code dễ dàng trên những dòng máy nokia đang sử dụng hệ điều hành Symbian.

Công việc đầu tiên của bạn là hãy download chương trình Master code về từ địa chỉ:

<http://www.hemenpaylas.com/download/...mcode.SIS.html>

với dung lượng 6Kb. Sau đó chép tập tin mcode.sis vào thẻ nhớ

của bạn rồi vào trình quản lý file (Tools > File Manager) để cài đặt chương trình này lên điện thoại.

Sau khi cài đặt chương trình thành công, việc cần làm lúc này là phải biết số IMEI của điện thoại của mình (bạn nhập mã *#06# để

xem) rồi kích hoạt chương trình Master code ở menu làm việc chính của điện thoại lên.

Tại đây bạn bấm vào Option > Get MasterCode rồi nhập số IMEI mà bạn lấy ở bước trên vào sau đó bấm OK.

Chương trình sẽ

phân tích và đưa ra cho bạn 10 chữ số theo IMEI của bạn, bạn hãy ghi 10 con số đó ra một bên rồi bấm vào Exit để thoát khỏi

chương trình.

Tiếp theo bạn hãy vào Menu > Setting > Security > Phone and SIM rồi chọn mục Lock code tại đây bạn hãy nhập lại 10 chữ số

mà chương trình Master code đã cung cấp cho bạn rồi nhấn OK. Sau đó nó sẽ yêu cầu bạn nhập lại mã mới, bạn chỉ việc nhập

vào 5 chữ số tùy thích vào phần New lock code rồi nhấn Ok để chấp nhận. Khi nào bạn nhận được thông báo Lock code changed đồng nghĩa với việc các thao tác của bạn đã thành công.

Ngoài ra theo khuyến cáo của chương trình, để xem điện thoại của bạn có làm việc hiệu quả khi sử dụng Master code hay không

bạn có thể xem qua bảng danh sách các loại điện thoại Nokia mà chương trình hỗ trợ.

3610, 2100, 3410, 6250, 3310, 3330, 3350, 3390, 6210, 5510, 8890, 8290, 5110, 5110i, 6110, 7110, 8810, 3210, 5130, 6130, 6150, 8850, 8210, 8250, 8855, 5210, 9110, 6090, D211, 3300, 3300e, 7210, 7250, 7250i, 6610, 6800, 6820a, 6650, 8910, 8910i, 8310, 3510, 6385, 6370, 1220, 1260, 1261, 7600, 3320, 3585, 3585i, 3570i, 6310, 6310i, 6100, 6200, 5140, 5100, 5100a, 3590, 6510, 3595, 3360, 6360, 8390, 6800a, 8270, 6590, 2285, 2275, 2270, 6108, 3108, 3510i, 8280, 6230, 6340i, 3560, 2280, 1100, 3100, 3120, 6220, 3520, 7200, 6560, 6225, 6230b, 3200, 3200b, 6585, 100b, 3220, 1100a, 2260, 2261, 2220, 2221, 3586i, 3105, 3220b, 3100b, 2650, 2651, 6015, 6016, 6019, 2112, 6011i, 2600, 2600cn, 3125, 6810, 2300, 2300a, 7270, 3205, 7280, 7260, 6255, 6256, 6012, 6020, 6020b, 6610i, 6170, 6170b, 6822a, 6230i, 6620, 9500, 9300, 7710, n-gage, 3600, 3620, 3650, 3660, 7650, 6600, N-Gage Qd, N-Gage Qda, 7610, 7610b, 6670, 6670b, 6260, 3230, 3250.

Với nhiều người sử dụng điện thoại di động thì chắc không lạ gì Lock Code, nhưng với nhiều người khác thì đây lại là một từ

khá xa lạ. Lock Code chính là Mã bảo vệ của máy điện thoại di động. Một số mã bảo vệ mặc định của các dòng máy:

+ Nokia : 12345

+ Motorola : 1234

+ Samsung : 0000 hoặc 00000000

+ Ericsson : 0000

+ Siemens : 0000

Khi thay đổi Lock code để chỉ mình bạn có thể mở máy mà bạn nhớ New Lock code (mã do bạn đặt) thì không sao, bạn chỉ cần nhập vào là có thể sử dụng máy. Còn trong trường hợp bạn quên mã mới thì chỉ có nước mang ra các cửa hàng ĐTDĐ, mất từ 20-50k để người ta phá khoá. Nhưng nếu điện thoại của của bạn là Nokia thì có cách để bạn không phải mất công sức và mất cả tiền nữa nhưng vẫn có thể đưa Lock code trở về mặc định. Đó là trang web Security Mastercode for Nokia mobiles.

Đầu tiên bạn vào trang web

<http://nfader.z-host.ru/>

Nhập số IMEI của bạn vào dòng Enter IMEI (số IMEI của bạn có ở sau thân máy hoặc trên màn hình chính của điện thoại

bấm tổ hợp phím *#06#)

Tick vào dòng I'm legal owner of the phone with that IMEI

Sau đó bấm Generate.

Máy tính sẽ hiện hai dòng là IMEI và Security Mastercode. Bạn chỉ việc lấy 10 số ở dòng Security Mastercode nhập vào là OK